

INSTRUCTIONS for reading your No. 147 – Digital Fractional Caliper

A. CALIPER BEAM GRADUATIONS

The Lower Edge of the caliper beam is scaled in tenths of an inch (.1), and measures up to 6 inches. Each full inch and incremental tenth of an inch is indicated.

The Upper Edge of the caliper beam is scaled in millimeters and measures up to 150 millimeters. Every millimeter is indicated.

B. LCD DISPLAY

Large (7/16"), easy to read digits. Resolution .0005" and .01mm. and increments of 1/64" in fractional mode.

C. BEAM CLAMP SCREW

D. BEAM READING REFERENCE INDICATOR

E. MEASURING JAW THUMB REST AND ROLLER

F. ON/OFF BUTTON

G. MODE BUTTON

H. ZERO ADJUST BUTTON

I. BATTERY COMPARTMENT

Before first use, insert new battery (enclosed). Current installed battery is for testing purposes only. A flashing display indicates low

INSTRUCCIONES para medir con el Calibrador Digital No. 147

A. GRADUACIONES EN LA ESCALA DE LA BARRA

El borde inferior de la barra del calibrador está en escala de décimos de pulgada (0,1) y mide hasta 6". Indica cada pulgada e incremento de un décimo de pulgada.

El borde superior de la barra del calibrador está en escala milimétrica y mide hasta 150mm. Indica cada milímetro.

B. INDICADOR DE CUARZO LÍQUIDO (LCD)

Dígitos grandes (5,5mm - 7/16") fáciles de leer. Resolución de 0,0005 y 0,01mm.

C. TORNILLO SUJETADOR DE LA BARRA

D. INDICADOR DE REFERENCIA PARA LECTURA DE LA BARRA

E. APOYO PARA EL DEDO EN LA MANDÍBULA MEDIDORA Y RODILLO

F. BOTÓN PARA ENCENDIDO Y APAGADO

G. BOTÓN DEL MODO

H. BOTÓN DE CALIBRACIÓN A CERO

I. COMPARTIMIENTO PARA PILA

Antes de usarlo por primera vez, inserte la batería nueva (incluida). La batería actualmente instalada es para pruebas únicamente. Un dispositivo que destella indica que la batería está baja.



Avoid injury: Always wear OSHA/ANSI approved eye protection (goggles, face shield) when using tools. **Évitez les blessures :** Portez toujours une protection oculaire (lunettes ou masque facial) homologuée OSHA/ANSI quand vous utilisez des outils. **Evite lesiones:** Siempre use protección ocular aprobada por OSHA/ANSI (gafas de seguridad, protector facial) cuando utilice herramientas.

©2013 GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS
New York, NY 10013 Montreal, Canada H9R 1E1
www.generaltools.com

INSTRUCTIONS de lecture de votre compas de précision No. 147

A. GRADUATIONS DE LA RÈGLE DU COMPAS

Le rebord inférieur de la règle du compas est gradué en dixièmes de pouce (.1), et mesure jusqu'à 6 pouces.

Chaque pouce complet et les incréments de dixième de pouce sont indiqués.

Le rebord supérieur de la règle du compas est gradué en millimètres et mesure jusqu'à 150 millimètres. Chaque millimètre est indiqué.

B. AFFICHAGE À DIODE (LCD)

Gros chiffres (7/16), aisés à lire. Résolution .0005 po et .01 mm.

C. VIS DE SERRAGE DE LA RÈGLE

D. INDICATEUR DE RÉFÉRENCE DE LECTURE DE LA RÈGLE

E. APPUI-POUCE DE LA MÂCHOIRE DE MESURE ET ROULETTE

F. BOUTON MARCHE / ARRÊT

G. BOUTON DE MODE

H. BOUTON DE REMISE À ZÉRO

I. COMPARTIMENT DE PILE

Insérez la nouvelle batterie (fournie), avant la première utilisation. La batterie présentement installée ne l'est qu'à des fins de tests seulement. L'affichage clignotant indique que les piles sont faibles.

FRACTION - DECIMAL - METRIC EQUIVALENTS FRACTIONS - DÉCIMALES - ÉQUIVALENTS MÉTRIQUES FRACCIÓN - DECIMAL - EQUIV. MÉTRICAS					
INCH/Po/Pulg.	DECIMAL	M/M	INCH/Po/Pulg.	DECIMAL	M/M
1/64	.0156	.397		.5118	13.000
	.0197	.500	33/64	.5156	13.097
1/32	.0313	.794	17/32	.5313	13.494
	.0394	1.000		.5315	13.500
3/64	.0469	1.191	35/64	.5469	13.891
	.0591	1.500		.5512	14.000
1/16	.0625	1.588	9/16	.5625	14.288
5/64	.0781	1.984		.5709	14.500
	.0787	2.000	37/64	.5781	14.684
3/32	.0938	2.381		.5906	15.000
	.0984	2.500	19/32	.5938	15.081
7/64	.1094	2.778	39/64	.6094	15.478
	.1181	3.000		.6102	15.500
1/8	.1250	3.175	5/8	.6250	15.875
	.1378	3.500		.6299	16.000
9/64	.1406	3.572	41/64	.6406	16.272
5/32	.1563	3.969		.6496	16.500
	.1575	4.000	21/32	.6563	16.669
11/64	.1719	4.366		.6693	17.000
	.1772	4.500	43/64	.6719	17.066
3/16	.1875	4.763	11/16	.6875	17.463
	.1969	5.000		.6890	17.500
13/64	.2031	5.159	45/64	.7031	17.859
	.2165	5.500		.7087	18.000
7/32	.2188	5.556	23/32	.7188	18.256
15/64	.2344	5.953		.7283	18.500
	.2362	6.000	47/64	.7344	18.653
1/4	.2500	6.350		.7480	19.000
	.2559	6.500	3/4	.7500	19.050
17/64	.2656	6.747	49/64	.7656	19.447
	.2756	7.000		.7677	19.500
9/32	.2183	7.144	25/32	.7813	19.844
	.2953	7.500		.7874	20.000
19/64	.2969	7.541	51/64	.7969	20.240
5/16	.3125	7.938		.8071	20.500
	.3150	8.000	13/16	.8125	20.638
21/64	.3281	8.334		.8268	21.000
	.3346	8.500	53/64	.8281	21.034
11/32	.3438	8.731	27/32	.8438	21.431
	.3543	9.000		.8465	21.500
23/64	.3594	9.128	55/64	.8594	21.828
	.3740	9.500		.8661	22.000
3/8	.3750	9.525	7/8	.8750	22.225
25/64	.3906	9.922		.8858	22.500
	.3937	10.000	57/64	.8906	22.622
13/32	.4063	10.319		.9055	23.000
	.4134	10.500	29/32	.9063	23.019
27/64	.4219	10.716	59/64	.9219	23.416
	.4331	11.000		.9252	23.500
7/16	.4375	11.112	15/16	.9375	23.813
	.4528	11.500		.9449	24.000
29/64	.4531	11.509	61/64	.9531	24.209
15/32	.4688	11.906		.9646	24.500
	.4724	12.000	31/32	.9688	24.606
31/64	.4844	12.303		.9843	25.000
	.4921	12.500	63/64	.9844	25.003
1/2	.5000	12.700	1	1.0000	25.400